



# Configuration de votre périphérique Digi et de la version d'essai de Digi Connectware Manager

## Configuration de votre périphérique Digi pour Digi Connectware Manager

- 1) A l'aide d'un navigateur Web, connectez-vous à votre périphérique Digi via son adresse IP (généralement 192.168.1.1). Si vous avez besoin d'aide pour vous connecter à votre périphérique, consultez le Guide de démarrage rapide inclus dans la boîte du produit Digi.
- 2) Dans le menu de navigation de gauche, choisissez « Remote Management » (Gestion à distance).
- 3) Sur la page de configuration qui s'affiche, « Remote Management Configuration » (Configuration de gestion à distance) :
  - a. Cochez la case « Enable Remote Management and Configuration » (Activer la gestion et la configuration à distance).
  - b. Remplacez l'entrée « Server Hostname » (Nom d'hôte du serveur) par connectware.digi.com.
- 4) Étape facultative
  - a. Pour personnaliser l'identité de votre périphérique, choisissez « System » (Système) dans le menu « Configuration » (Configuration).
  - b. Renseignez les champs « Description » (Description), « Contact » (Contact) et « Location » (Emplacement). REMARQUE : L'ID de votre périphérique est également stocké ici.

## Identification de l'adresse MAC de votre périphérique

Sur le dessous de votre périphérique cellulaire Digi, repérez l'étiquette portant l'ADRESSE MAC et un code barre en dessous.

## Localisation de votre périphérique dans Digi Connectware Manager

- Une fois votre périphérique configuré pour être connecté à Digi Connectware Manager, ce premier « appelle la maison » et s'affiche dans la liste des périphériques.
- Vous pouvez retrouver votre périphérique à partir de votre adresse MAC dans la colonne « Device ID » (ID du périphérique).
- L'adresse MAC est incorporée dans l'ID du périphérique, précédée de « 00000000-00000000- ». Notez que la mention « FF-FF » est insérée dans le champ de l'ID du périphérique au milieu de l'adresse MAC.
- Exemple : Votre ID MAC est 00:40:9D:12:88:56 ; dans la liste des ID de périphérique, elle s'affiche sous la forme 00000000-00000000-00409DFF-FF128856

REMARQUE : Vos périphériques peuvent être placés dans un groupe privé à votre demande. Contactez votre représentant Digi qui vous aidera dans cette démarche.

Home	<b>Remote Management Configuration</b>
<b>Configuration</b>	For more information on configuring and using the Connectware Manager to manage your device, see the Connectware Manager Tutorial .
Network	
Mobile	
Serial Ports	
Alarms	
System	
Remote Management	<input checked="" type="checkbox"/> Enable Remote Management and Configuration
Security	Server Hostname: <input type="text" value="connectware.digi.com"/>
<b>Management</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Automatically reconnect to the server after being disconnected
Serial Ports	Wait for: <input type="text" value="10"/> secs
Connections	
Network Services	
<b>Administration</b>	



PN (1P): 90000928-88 A