
SW3
SW7
S1
J23
RN7
RN6
J13
FL8
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
FL7
Y9
D44
ANT1
J11
U29
U42
L19
TP3
J20
J17
J18
J7
J8
J5
J22
T1
U35
SW2
SW5
SW6
SW8
U34
L31
L29
L34
TP15
TP16
TP5
TP4
F1
D45
D4
D17
Q13
Q14
Q5
Q6
PCB EDGE
FRONT FACE